


WB621




Montageanleitung / installation manual
Code 85010621




Eine digitale Anleitung und weitere Infos
finden Sie zum Download unter:
<http://qr.stahlwille.com/zPbo0o>




The digital instruction manual and additional
details can be found here:
<http://qr.stahlwille.com/XEuBD3>



Bitte Schublade
mittig öffnen!
Please open
drawers centrally!





Ersatzteile WB621 / Spare parts for the WB621

Nr. / No.	Code	Beschreibung / Description	Menge / Quantity
1	81490001	R95 Rädersatz / set of castors	1
2	90432774	WB 621/625 Schienenset / Set of rails	7
3	90432729	Schloßset, Werkbank und Tür / Lock set workbench and door	1
4	90432730	Schließstange / locking rod	1
5	90432731	WB 621/625 WP Holzarbeitsplatte / woodenplate	1
6	81483004	PRH 925 Papierrollenhalter / PRH 925 paper roll holder	1
7	90432755	WB 625 Sch-75 M. Schiene breit / long drawer 75mm	2
8	90432776	WB 621 Sch-75 m. Schiene SL / small drawer SL 75mm	2
9	90432777	WB 621 Sch-115 m. Schiene SL / small drawer SL 115mm	2
10	90432778	WB 621 Sch-155 m. Schiene SL / small drawer 155mm	1
11	90432736	Fachboden / Compartment shelf	1-6
12	90432727	Spraydosenhalter / Spray can holder	1

STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG · Lindentallee 27 · 42349 Wuppertal · Germany
 Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-200 · info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG // 0-02-23 WEB // V 3.0 // 91972119